### EX-46014

#### English EX-

EX-46014

Linux

DRIVER INSTALLATION

your PC after the installation.

After the hardware installation is completed, the operating system automatically recognizes the

EX-46014. First, please download the driver from www.exsys.de or www.exsys.ch. The driver is

available for your product under "Downloads". Open now the folder "IO\_ASIX\_AZ99100". The drivers for your Linux system are located in the "Linux" folder (see picture). Important! Restart

32bit\_Win7\_Vista\_XP

32bit\_Win10\_8.x
 64bit\_Win7\_Vista\_XP
 64bit Win10 8.x

IO ASIX AZ99100

📁 Linux

# English



# EX-46014

# Anleitung

Vers. 1.1 / 06.03.25

### AUFBAU



4x 9-Pin D-Sub Seriell Stecker

#### **BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN**

Die EX-46014 ist eine seriell RS-232 PCI-Express Karte. Sie ist mit vier seriellen FIFO 16C550 Anschlüsse für den Anschluss von High-Speed seriellen RS-232 Peripherie Geräten (z.B. Modem, Plotter, Drucker, Scanner usw.) ausgestattet. Die EX-46014 unterstützt alle PCI-Express Slots von x1 bis x16. Der serielle PCI-Express Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen ASIX Chipsatz. Die Karte gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 115KBaud/s für jedes angeschlossene serielle Gerätt Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen der Karte vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden.

Lieferumfang:	EX-46014, Low Profile Bügel, Anleitung
Anschlüsse:	4x 9-Pin D-Sub Seriell Stecker
Betriebssysteme:	Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux
Kompatibilität:	PCI-Express x1 bis x16

#### ANSCHLÜSSE

#### 9-Pin D-Sub Seriell Stecker:

9-Pin [	O-Sub Seriel	ll Stecker			
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CDC	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

1

## HARDWARE INSTALLATION

Please note the following installation instructions. Because there are large differences between the PC's, we can give you only a general installation instructions for the EX-46014. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

- 1. Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
- 2. Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
- 3. Locate an available PCI-Express expansion slot and insert the card. Make sure that the card is plugged in correctly.
- $\label{eq:computer} \textbf{4}. \quad \text{Then attach the card with a screw to the rear panel of the computer}.$
- 5. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

### DRIVER INSTALLATION

#### Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx

After the hardware installation is completed, the operating system automatically detects the EX-46014 and shows you a new **"Serial PCI-Port"**. First, please download the driver from www.exsys.de or www.exsys.ch. The driver is available for your product under "Downloads". Open now the folder **"IO\_ASIX\_AZ99100"**. Now select the folder of your operating system and start the application **"AX99100\_Setup"** which is located in the respective folder (see picture). Follow the installation instructions and complete the installation. **Important!** Restart your PC after the installation.



#### CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device-Manager<. Now you should see at "Ports (COM & LPT)" and at "Mutlifunction adapter" the following new Entries:

- 🗸 🛱 Anschlüsse (COM & LPT)
  - AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM2)
     AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM3)
     AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM4)
  - AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM5)
- Multifunktionsadapter
   Multifunktionsadapter
   Max3000 PCle to Multifunction Peripheral Controller
   Ax99100 PCle to Multifunction Peripheral Controller
   Ax99100 PCle to Multifunction Peripheral Controller

If you see these or similar entries, the card is installed correctly.

 Germany:
 Switzerland:

 EXSYS Vertriebs GmbH
 EXSYS Vertriebs GmbH

 Industriestrasse 8
 Dübendorfstrasse 17

 61449 Steinbach
 8602 Wangen

 www.exsys.de
 www.exsys.ch

Italy: IS GmbH EXSYS Italia Srl Se 17 Via Belvedere, 45/B I-22100 Como www.exsys.it

ᢗ€₣©ሤฃ

#### EX-46014

#### Deutsch EX

EX-46014

Linux

TREIBER INSTALLATION

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem die EX-46014 automa-

tisch. Laden Sie sich als erstes bitte den Treiber auf www.exsys.de oder www.exsys.ch herunter. Der Treiber steht Ihnen bei Ihrem Produkt unter dem Punkt "Downloads" bereit. Öffnen Sie

nun den Ordner "IO ASIX AZ99100". Die Treiber für Ihr Linux System befinden sich im Ordner

32bit\_Win7\_Vista\_XP

64bit\_Win7\_Vista\_XP

= 32bit Win10 8.x

64bit\_Win10\_8.x
Linux

"Linux" (siehe Abbildung). Wichtig! Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

IO\_ASIX\_AZ99100

# Deutsch



# EX-46014

# Manual

Vers. 1.1 / 06.03.25

## LAYOUT



4x 9-Pin D-Sub Serial Male Connector

#### **DESCRIPTION & TECNICAL INFORMATION**

The EX-46014 is a serial RS-232 PCI-Express card. It is equipped with four serial FIFO 16C550 ports for connecting high-speed serial RS-232 peripheral devices (e.g. modem, plotter, printer, scanner, etc.). The EX-46014 supports all PCI-Express slots from x1 to x16. The serial PCI-Express bus optimally supports the performance of the fast ASIX chipset. The card thus ensures secure data transmission and excellent performance of up to 115KBaud/s for each connected serial device! It is not possible to set the I/O addresses and interrupts manually, because the settings of the card are made automatically by the system (BIOS) and when installing the operating system.

Extent of Delivery:	EX-46014, Low Profile Bracket, Manual
Connectors:	4x 9-Pin D-Sub Serial Male Connector
Operating System:	Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux
Compatibility:	PCI-Express x1 to x16

#### CONNECTORS

9-Pin D-Sub Serial Male Connector:

9-Pin D	9-Pin D-Sub Serial Male Connector						
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal		
1	CDC	4	DTR	7	RTS		
2	RXD	5	GROUND	8	CTS		
3	TXD	6	DSR	9	RI		

## HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-46014 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

- 1. Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
- 2. Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
- Suchen Sie jetzt einen freien PCI-Express Steckplatz und stecken Sie die EX-46014 vorsichtig in den ausgewählten PCI-Express Steckplatz ein. Beachten Sie, das die EX-46014 korrekt eingesteckt ist und das kein Kurzschluss entsteht.
- 4. Danach befestigen Sie die EX-46014 mit einer Schraube am Gehäuse.
- 5. Jetzt das Computergehäuse mit den Schrauben wieder schließen.

#### TREIBER INSTALLATION

#### Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem die EX-46014 automatisch und zeigt Ihnen einen neuen **"Serieller PCI-Anschluss"** an. Laden Sie sich als erstes bitte den Treiber auf www.exsys.de oder www.exsys.ch herunter. Der Treiber steht Ihnen bei Ihrem Produkt unter dem Punkt "Downloads" bereit. Öffnen Sie nun den Ordner **"IO\_ASIX\_AZ99100"**. Nun wählen Sie den Ordner Ihres Betriebssystems aus und starten Sie die Anwendung **"AX99100\_Setup"** welche sich im jeweiligen Ordern befindet (siehe Abbildung). Folgen Sie den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab. **Wichtig!** Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

IO\_ASIX\_AZ99100
 32bit\_Win7\_Vista\_XP
 32bit\_Win10\_8.x
 64bit\_Win7\_Vista\_XP
 64bit\_Win10\_8.x
 Linux

#### ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter "Anschlüsse (COM & LPT)" und unter "Multifunktionsadapter" folgende neue Einträge sehen:

- 🗸 🛱 Anschlüsse (COM & LPT)
  - AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM2)
     AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM3)
     AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM4)
     AX99100 PCle to High Speed Serial Port (COM5)

Kommunikationsanschluss (COM1)

Multifunktionsadapter
 Multifunction Peripheral Controller
 AX99100 PCIe to Multifunction Peripheral Controller
 AX99100 PCIe to Multifunction Peripheral Controller
 AX99100 PCIe to Multifunction Peripheral Controller

Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die Karte richtig installiert.

 Germany:
 Switzerland:

 EXSYS Vertriebs GmbH
 EXSYS Vertriebs GmbH

 Industriestrasse 8
 Dübendorfstrasse 17

 61449 Steinbach
 8602 Wangen

 www.exsys.de
 www.exsys.ch

ᢗ€₣©฿฿

Italy: EXSYS Italia Srl

www.exsvs.it

Via Belvedere, 45/B I-22100 Como