Handbuch AK-SecurePowerSwitch AK-SecureSocketSwitch





AK – Nord EDV- Vertriebsges. mbH Stormstrasse 8 25524 Itzehoe Germany

Tel.: +49 (0) 4821 8040350 Fax: +49 (0) 4821 4083024



AK-SecurePowerSwitch



AK-SecureSocketSwitch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
AK-SecurePowerSwitch	4
Allgemeine Beschreibung	4
Bedeutung und Funktionsweise der Relais	5
Spezifikation:	6
Vorderseite	7
Ruckseite	8
AK-SecureSocketSwitch	9
Allgemeine Beschreibung	9
Funktionsweise des Relais	10
Spezifikation:	11
Vorderseite	12
Ruckseite	13
Konfiguration	14
Passwort festlegen	14
Standard – Konfiguration:	17
Timer Funktion:	18
Watchdog Funktion:	19
HIStory-Funktion	20
Experten-Konfiguration	22
Homepage ändern	27
Firmware ersetzen	29
SSL-Verschlüsselung	30
Verschlüsselung und Zertifikatssteuerung	30
SSL-Verschlüsselung	31
Server-Zertifikat (Server-Side-Certificate)	31
Client- Zertifikat (Client-Side-Certificate)	34
Datenaustausch ner TCP/IP	36
	•••
l estprogramm	36
Kommanuos	57
Datenaustausch per XML	38
Daten lesen:	38
Relais schalten:	39
Anwendungsbeispiel 1	40
Automatisches Ein- bzw. Ausschalten von Stromverbrauchern im Büro:	40
Einstellungen:	41
Anwendungsbeispiel 2	42
Automatisches Fin- hzw. Ausschalten von Stromverbrauchern am Arbeitsplatz	<u>4</u> 2
Einstellungen:	43

Anwendungsbeispiel 3	
Zeit- und verbrauchsgesteuertes Ein- bzw. Ausschalten von Stromverbrauchern:	44 45
Anwendungsbeispiel 4	46
Entstören von Geräten durch Stromunterbrechung: Einstellungen:	
Anwendungsbeispiel 5	49
Schalten von elektrischen Geräten über das Internet: Registrierung: Konfiguration:	
Fernzugriff über das Internet mit dem PC: Fernzugriff über das Internet mit dem SmartPhone:	

Allgemeine Beschreibung

Mit dem **SecurePowerSwitch** ist es möglich, beliebige elektrische Geräte über das IP-Netzwerk ein- bzw. auszuschalten oder zu überwachen. Durch seine einzigartige Schaltart werden die elektrischen Verbraucher schonend, schnell und sicher von der 110/230VAC Netzspannung getrennt oder zugeschaltet. In nur 10ms, also einer halben Sinuswelle, wird Ihr elektrisches Endgerät geschaltet. Hierzu wurde nicht wie üblich, ein elektromechanisches Relais, sondern ein vollelektronisches Solid-State-Relais verwendet. Dieses zeichnet sich besonders durch folgende Eigenschaften aus:

- fast unbegrenzte Lebensdauer
- hohe Systemzuverlässigkeit
- kurze Ansprechzeiten
- Schalten der Lasten erfolgt prell- und verschleißfrei.
- kein Verbrennen der Kontakte möglich.
- keine Schaltgeräusche
- keine elektromagnetische Abstrahlung(Störung anderer)
- service- und wartungsfrei



FSR – Relais

Das FSR- Relais hat die Aufgabe, die angeschlossen Verbraucher von der 110/230VAC Netzspannung komplett zu trennen. Aus Gründen der Sicherheit dient dieses Relais nach DIN VDE 0100 dazu, die Stromversorgung von allen Abschnitten zu trennen. Daher ist es zweipolig ausgelegt und trennt L und N gleichzeitig von den angeschlossenen Verbrauchern. Dieses Relais ist lastfrei und wird nicht zum Schalten der elektrischen Geräte verwendet.

SSR - Relais

Das Solid-State-Relais ist das eigentliche Schaltrelais und schaltet die elektrischen Geräte elektronisch ein bzw. aus. 100ms vor und 100ms nach dem Schaltvorgang wird das SSR – Relais aktiv oder inaktiv. Es wird ausschließlich zum verschleiß- und störungsfreien Schalten verwendet.

PWR – Relais

Bei sehr geringen Lasten, <10 Watt ,schaltet das Solid-State-Relais aus technischen Gründen nicht, da es unterhalb des sog. "**Minimum Load**" liegt. Um auch diese Lasten (Messinstrumente, kleine Netzteile usw.) zu schalten, übernimmt dieses Relais dann die Schaltfunktion. Außerdem übernimmt das PWR – Relais die Last, nachdem das SSR-Relais inaktiv wird und vermeidet so einen unnötigen Stromverbrauch des SSR-Relais.

Spezifikation:

Maße:	198 x 120 x 48 mm (LxBxH)					
Gehäuse:	1mm Metallgehäuse					
Gewicht:	1,2 kg					
Temperaturbereich:	-40°C + 70°C					
Standards:	CE / WEEE / RoHS-II EN 55022 Class B EN 55024 Class A					
Schutzart:	IP30					
Stromversorgung:	110-230VAC 50/60Hz ca. 2,5 Watt					
Schaltleistung:	110-230VAC 50/60Hz 10A oder 2300Watt 8A oder 2000Watt Dauerlast					
Anschlüsse:	 1 x IEC Gerätesteckdose C13 1 x IEC Gerätesteckdose C14 mit Schalter und Sicherung 2 x RJ45 (Mini-Hub) 1 x RS232 9Pol Sub-D - Buchse 					
Ethernet:	AutoM-DIX 10 Half Duplex 10 Full Duplex 100 Half Duplex 100 Full Duplex AutoSensing					
Netzwerkprotokolle:	IPv4, TCP, UDP, FTP, FT DHCP,BOOTP, DNS, TEL DYNDNS, SMTP, POP3, DHCPv6, TCPv6, UDPv6, ZeroConfig(APIPA, AutoIF	PS, TFTP, ICMP, ARP, SNMP, LPR, NET, HTML, http, HTTPS, SYSLOG, IPv6, NDP, ICMPv6, Netbios-NS, LLMNR, P), IP-Multicast, SSL/TLS				
Solid-State-Relais:	Nullspannungsschalter Betriebsspannung Schaltleistung Schaltzeit max. Überspannung max. Impulsbelastung max. Lastkategorie AC51 max. Lastkategorie AC53	= 48-660VAC = 50A = 10ms = 1200Vpk = 625 A(10ms) = 50 Aeff = 15 Aeff				

Vorderseite



1 2

1.) Manueller Schalttaster mit Verzögerung gegen unbeabsichtigtes Schalten.

Über diesen Schalttaster können zwei Funktionen erreicht werden:

1.) Factory – Default Funktion.

Hierdurch werden alle Werte des **SecurePowerSwitch** auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Erreicht wird dieses, indem nach dem Einschalten des **SecurePowerSwitch** der Taster solange gedrückt bleibt, bis 2 Signaltöne zu hören sind. Dann kann der Taster wieder losgelassen werden.

2.) Manuelles Ein- bzw. Ausschalten der Relais.

Diese Funktion wird erreicht, indem der Taster ca. 2 Sekunden eingedrückt wird. Dann sind 2 Signaltöne zu hören und der Taster kann losgelassen werden. Die Haltedauer des Tasters kann im Konfigurationsmenü eingestellt werden.

2.) Status – Anzeigen

Diese LED's zeigen folgende Zustände an:

- **On/Off**: Zeigt an, dass die Relais ein- bzw. ausgeschaltet sind.
- **Netzwerk:** Zeigt an, dass der **SecurePowerSwitch** Netzwerkpakete empfängt oder versendet. Es zeigt nicht die Netzwerkaktivität an. Diese wird Ihnen auf der Rückseite direkt an den RJ45 Buchsen angezeigt.
- **PS- State**: Zeigt Ihnen den Zustand des Prozessteils an. Sollte im Normalfall einmal pro Sekunde leuchten.
- **PS-Error**: Zeigt Ihnen einen Fehlerfall an, wie z.B. die Relais werden geschaltet, jedoch fließt kein Strom, da das Endgerät noch ausgeschaltet ist.

Rückseite



4









1.) Netzschalter

Über diesen Schalter wird alles spannungsfrei und stromlos geschaltet. Es handelt sich um einen zweipoligen Ein- bzw Ausschalter.

2.) Sicherungshalter (10A träge)

Hinter dieser Klappe befindet sich eine Sicherung. Diese kann durch Entriegeln der kleinen Clips mit einem Schraubendreher erreicht werden. Vorsicht: Schalten Sie das Gerät vorher aus!

3.) 110/230VAC Eingang

4.) 110/230VAC Ausgang

Hinweis:

Für die Einbausteckdosen können Kabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320 C13/C14 verwendet werden.

5.) Netzwerkanschluss

Es handelt sich hierbei um einen kleinen MiniHub. Er verteilt automatisch den ankommenden und abgehenden Netzwerkverkehr.

6.) RS232 Schnittstelle

Kann als DeviceServer verwendet werden und ist für zukünftige Funktionen, wie z.B. Raumüberwachung vorgesehen.

AK-SecureSocketSwitch

Allgemeine Beschreibung

Der **AK-SecureSocketSwitch** ist eine schaltbare IP – Steckdose, mit der Sie beliebige Stromverbraucher ein- bzw. ausschalten, überwachen und den aktuellen Stromverbrauch messen können. Durch den integrierten Micro-Switch benötigen Sie keine zusätzliche Netzwerkleitung, da der **AK-SecureSocketSwitch** zwei integrierte Netzwerkanschlüsse besitzt. Das Hochleistungs- und Sicherheitsrelais mit Silberzinnoxidkontakten(AgSnO2), bietet Ihnen eine hohe Schaltleistung, eine hohe Lebensdauer sowie einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb. Die Netzwerkverbindung erfolgt standardmäßig über eine 1024Bit-SSL-Verschlüsselung und kann durch Server- und Client – Zertifikate zusätzlich gesichert oder erweitert werden. Bis zu 30 Tage werden die Verbrauchsdaten aufgezeichnet und können über den WEB – Monitor angezeigt werden. Viele zusätzliche programmierbare Softwarefunktionen ermöglichen Ihnen gezielt und effizient Ihren Stromverbrauch zu steuern, zu reduzieren oder zu optimieren. Mit unserer M2M – Lösung ist der **AK-SecureSocketSwitch** zusätzlich leicht, einfach und jederzeit über das Internet erreichbar. Ohne Apps und ohne Tools.

AK-SecureSocketSwitch

Funktionsweise des Relais



PWR – Relais

Das PWR – Relais ist ein besonders hochwertiges und mechanisch zuverlässiges Relais. Gerade die Kontaktflächen wurden zusätzlich mit AgSnO2 (Silberzinnoxid) veredelt und haben dadurch eine geringe Verschweißneigung und eine hohe Abbrandfestigkeit. Das PWR – Relais bietet daher eine hohe Schaltleistung, eine hohe Lebensdauer sowie einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.

AK- SecureSocketSwitch

Spezifikation:

Maße:	135 x 55 x 40 mm (LxBxH)					
Gehäuse:	Schlagfester ABS Kunststoff					
Gewicht:	200 Gramm					
Temperaturbereich:	-40°C + 70°C					
Standards:	CE / WEEE / RoHS-II EN 55022 Class B EN 55024 Class A					
Schutzart:	IP30					
Stromversorgung:	110-230VAC 50/60Hz ca. 1,2 Watt					
Schaltleistung:	110-230VAC 50/60Hz 10A oder 2300Watt					
Anschlüsse:	1 x CEE 7/4 Gerätestecker(Typ-F) 1 x CEE 7/4 Gerätebuchse(Typ-F) 2 x RJ45 (Mini-Hub)					
Ethernet:	AutoM-DIX 10 Half Duplex 10 Full Duplex 100 Half Duplex 100 Full Duplex AutoSensing					
Netzwerkprotokolle:	IPv4, TCP, UDP, FTP, FTPS, TFTP, ICMP, ARP, SNMP, LPR, DHCP,BOOTP, DNS, TELNET, HTML, http, HTTPS, DYNDNS, SMTP, POP3, SYSLOG, IPv6, NDP, ICMPv6, DHCPv6, TCPv6, UDPv6, Netbios-NS, LLMNR, ZeroConfig(APIPA, AutoIP), IP-Multicast, SSL/TLS					
Relais:	Kontaktmaterial= AgSnO2Max. Dauerstrom= 16AMax. Einschaltstrom= 25ANennspannung= 250VMax. Schaltspannung= 400VMax. Schaltleistung AC1= 4.000 VAMax. Schaltleistung AC15= 750VA					

AK- SecureSocketSwitch

Vorderseite



1.) Optische Verbrauchsanzeige

Je nach Stromverbrauch des angeschlossenen Gerätes, wird Ihnen hier farblich der aktuelle Stromverbrauch angezeigt.

2.) Relais – LED

Diese LED's zeigen folgende Zustände an:

An:	Zeigt an, dass das Relais eingeschaltet ist.
Aus:	Zeigt an, dass das Relais ausgeschaltet ist.

AK- SecureSocketSwitch

Rückseite



1.) Netzwerkanschluss

Es handelt sich hierbei um einen kleinen Micro-Switch. Er verteilt automatisch den ankommenden und abgehenden Netzwerkverkehr. Hierduch verlieren Sie am Einsatzort keinen Netzwerkanschluss und müssen kein zusätzliches Netzwerkabel verlegen.

2.) Manueller Taster (seitlich versenkt)

Über diesen Schalttaster können zwei Funktionen erreicht werden:

1.) Factory – Default Funktion.

Hierdurch werden alle Werte des **SecureSocketSwitch** auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Erreicht wird dieses, indem Sie bei gedrücktem Taster den **SecureSocketSwitch** in eine Steckdose stecken. Sobald es zweimal in der optischen Verbrauchsanzeige blau leuchtet , kann der Taster wieder losgelassen werden.

2.) Manuelles Ein- bzw. Ausschalten der Relais.

Durch kurzes Eindrücken des Tasters, schaltet das Relais Ein, bzw. Aus. Der Zustand wird Ihnen über die grüne Relais - LED angezeigt. Ebenfalls leuchtet auch hier die optische Verbrauchsanzeige blau.

Passwort festlegen

Über einen WEB-Browser gelangen Sie auf die Homepage vom SecurePowerSwitch.

Geben Sie z.B. http://192.168.100.100 ein und Sie werden aufgefordert, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben.

Hinweis:

Sollten Sie die IP-Adresse nicht kennen, können Sie auch den DNS – Namen verwenden, der im Auslieferungszustand aus "AKIF" und den letzten drei Stellen der MAC – Adresse besteht. Die MAC- Adresse finden Sie immer auf dem Geräteaufkleber des **SecurePowerSwitch**. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Zum Beispiel: 08-BB-CC-66-66-66 also, http://AKIF6666666

" an "protected Kennwort. r fordert das Si	l area" erf	fordert einen
" an "protected Kennwort. r fordert das So	l area" erf	fordert einen
nnwort auf uns ohne eine siche	ichere Art ere Verbin	n :an dung).
🛿 xt		-
••		
Kennwort sp	eichern	
	8 xt Kennwort sp	8 xt Kennwort speichern

Der Benutzername und das Kennwort im Auslieferungszustand ist immer "**XT**" und kann groß oder klein geschrieben werden.

Nun werden Sie aufgefordert, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben. Diese Seite wird Ihnen aus Sicherheitsgründen solange angezeigt, bis Sie den Benutzernamen und das Kennwort festgelegt haben.

C PowerSwitcl	h - Windows Internet Explorer				<u>- 🗆 ×</u>
GO - 	http:// akif666666 /	🗙 📌 🔄 🔍	PowerSwitch ×		☆ ☆ 🕸
<u>D</u> atei <u>B</u> earbe	eiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tra	s <u>?</u>			
	Monitor	Handbuch	Konfiguration	Abmelden	
	Konfiguration > Passwor	rt ändern		Deutsch 💌	
	Benutzername	Benutzername		Werte löschen	
	derzeitiges Passwort	xt]		
	neues Passwort	1234]		
	Passwort wiederholen	1234]		
	AK-SecurePower	Speichem	AK-NORD		

Nachdem Sie alle Eingaben gemacht haben, drücken Sie "**Speichern**" und wechseln anschließend auf den "**Monitor**".

Der Web – Monitor kann über das Netzwerk, das Internet oder über ein mobiles Endgerät, wie z.B. Handy, leicht und einfach ohne zusätzliche APP erreicht werden. Er zeigt Ihnen alle relevanten Daten in Echtzeit an, und Sie erhalten sofort einen Überblick über den Verbrauch oder die Leistung des angeschlossenen elektrischen Verbrauchers.



Hinweis:

Die vorhandene WEB – Oberfläche kann kundenspezifisch ausgetauscht, angepasst oder verändert werden. Hierfür steht ein Flash-File-System zur Verfügung, das leicht und einfach nach Freischaltung über eine FTP – Verbindung erreicht werden kann. Dort befindet sich die gesamte Homepage des **SecurePowerSwitch**.

Standard – Konfiguration:

PowerSwitch - Windo	ws Internet Explorer				_ _ _ ×
🔆 🔄 🗢 🥭 http://a	kif666666/	× + 🗟 🗹	PowerSwitch		🙃 🖈 🌣
		HP	/1.5.9		
	Monitor	Handbuch	Konfiguration	Abmelden	
	Konfiguration			Deutsch 💌	
	DNS/Host-Name	AKIF666666	[Neustart	
	Auto-IP	N		Passwort ändern	
	IP-Adresse	192.168.24.66		Timer settings	
	Subnetzmaske	255.255.0.0	[Watchdog settings	
	Standard Gateway	192.168.24.1		History	
	DNS-Server	192.168.24.1		Optionen	
	AK-SecurePowerS	witch	AK-NOR		

Hierzu drücken Sie im oberen Menü erneut "Konfiguration"

Nun können Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, den DNS/Host – Namen sowie die DHCP – Verfahren festlegen. Durch Klicken auf "**Speichern**" werden diese Werte in dem **SecurePowerSwitch** dauerhaft gespeichert.

Hinweis:

Solange **DHCP** auf "**Y**" steht, lässt sich die IP-Adresse sowie die Subnetzmaske nicht ändern.

Hinweis:

Die geänderten Werte werden erst nach einem Neustart übernommen. Drücken Sie hierzu den Button "**Neustart**".

Timer Funktion:

Über dieses Menü können Sei eine Zeitschaltuhr aktivieren. Hierzu stellen Sie zuerst die Uhrzeit exakt ein. Sie können entweder eine Internetzeit aktivieren(NTP) oder Sie können die interne Real-Time-Clock (RTC) einstellen.

NTP:

Stellen Sie "NTP Y/N" auf "Y" und drücken Sie "Speichern". Nach dem Neustart sollte die NTP Zeit eingeblendet werden.

Hinweis:

Hierfür muss der SecurePowerSwitch mit dem Internet verbunden sein

RTC: (in Vorbereitung)

Ihnen wird rechts die aktuelle PC – Zeit eingeblendet. Drücken Sie "Übernehmen" und die Zeit wird in der RTC gespeichert.

Hinweis:

Nach 2-3 Stunden sollten Sie die Zeit überprüfen. Stellen Sie dann zwischen der PC – Zeit und der RTC – Zeit eine größere Abweichung fest, dann drücken Sie erneut "Übernehmen". Je öfter Sie diesen Vorgang wiederholen, je geringer werden die Abweichungen. Dieses wird über eine interne automatische Korrektur erreicht.

E PowerSwitch - Windo	ws Internet Explor	er								
	92.168.23.66/		۵ 🗨	*• ×	<i>e</i> PowerSv	vitch	×			₼ ☆ 🥸
				HPV	1.5.9					
	Monitor				Konfiguration			Abmelden		
Kon	Konfiguration > Timer settings							[Deutsch 💌	
				NTP ·	- Time			_		
NTF	P (Y/N)	Y	NTP Time-se	rver1	1.de.pool.	ntp.org				
NTF	^o update time	01 - Stunden	NTP Time-se	rver2	2.de.pool.	ntp.org				
NTF	^o Time-Zone	GMT+02:00 💌	NTP Time-se	rver3	ntp1.t-onli	ne.de				
NTF	^o Time	Mi 14:29:30	NTP Time-se	rver4				Speichern		
				RTC	Time					
RTC	C Time		PC Time	KIQ.	Mi 14:29	:30				
				Schal	tzeiten		1			
		Einschalten	Ausschalten			Einschalten	Ausschalten			
		Uhrzeit	Uhrzeit	wenn	Watt	Uhrzeit	Uhrzeit	wenn	Watt	
Sor	nntag 📃				0				0	
Mor	ntag 📃	- 🛛 -			0	🔽 🔽			0	
Die	nstag 📃				0				0	
Mitt	twoch 🔲				0	- 🔽 - 🔽			0	
Dor	nnerstag 🔲				0				0	
Frei	itag 📃				0				0	
Sar	nstag 🔲				0				0	
				0			URD			
				Spei	chem		/			

Watchdog Funktion:

Über dieses Menü können Sie Schaltvorgänge steuern, die in Abhängigkeit der Erreichbarkeit von Geräten im Netzwerk ausgelöst werden.

Hinweis:

Die Watchdog Funktion **sowie** die Timer Funktion sind nicht gegenseitig gesperrt. Achten Sie auf mögliche Überschneidungen, damit keine unnötigen oder unkontrollierten Schaltvorgänge ausgeführt werden, wenn Sie in beiden Funktionen Schaltvorgänge programmiert haben.

C PowerSwitch - Window	ws Internet E	kplorer									
O <>	92.168.23.66/		Q	- 🛯 🔸	×	🤗 PowerSwitch	×				☆ ☆ 🕸
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsid	ht <u>F</u> avoriten	E <u>x</u> tras <u>?</u>									
				н	PV1	.5.9					
		Monitor	Hand	buch		Konfiguration Abmelden			nelden		
	Konfigura	ation > Watchdo	og settings	g settings						Deutsch 💌	
					g set	ttings					
	Ping		IP/DNS Adresse			Umschaltablauf		An		Aus	
	Zielstation	1				Signal + Wartezeit(se	ek)	5		5	
	Zielstation 2					Schaltfunktion		einscha	alten	ausschalten	
	Zielstation 3					Wartezeit(sek)		5		5	
	Zielstation 4							Keine 💌		Keine 💌	
	Zielstation 5				Ping fortsetzen(sek)		5 5		5		
	-/-	Wenn Relais	prüfe	alle		ob	Wenn		dann		
	1 🗖		Zielstation 1 -	5 se	ec		3	mal	bedingt	 umschalten 	
	2 🔲	- •	Zielstation 1 -	5 s	ec		3	mal	sofort	 umschalten 	
	3 🗖		Zielstation 1 -	5 S(ec	- •	3	mal	sofort	 umschalten 	
	4 🗖		Zielstation 1 -	5 st	ec		3	mal	sofort	✓ umschalten	
	5 🗖	- •	Zielstation 1 -	5 st	ec		3	mal	sofort	 umschalten 	
	6 🗖	•	Zielstation 1 -	5 s	ec		3	mal	sofort	 umschalten 	
	7		Zielstation 1	5 st	ec		3	mal	sofort	 umschalten 	
	8 🗖	•	Zielstation 1 -	5 st	ec		3	mal	sofort	 umschalten 	
	9 🗖		Zielstation 1	5 st	ec	- •	3	mal	sofort	 umschalten 	
	10 🔲	•	Zielstation 1	5 s(ec		3	mal	sofort	 umschalten 	
			Speic	nern		Alles löschen		-			
											€ 100% - //

Mögliche Schaltbedingungen:

sofort: Wenn die aktuelle Bedingung der Zeile gültig ist, wird sofort umgeschaltet.

bedingt: Es müssen alle Zeilen gültig sein, die den aktuellen Relais-Schaltzustand haben.

History-Funktion:

Über die History – Funktion können Sie die letzen 15 Schaltvorgänge einsehen. Dort wird angezeigt, welche Schaltfunktion an welchem Tag zu welcher Uhrzeit ausgelöst wurde.



Mögliche Einträge:

WebService:	Es wurde eine Schaltfunktion über die Homepage ausgelöst
Software:	Es wurde eine Schaltfunktion über eine TCP/IP Verbindung ausgelöst
OverCurrent:	Es wurde ein zu hoher Stromfluss gemessen.
StartUp:	Beim Einschalten des PowerSwitch wurde festgelegt, dass sofort eingeschaltet werden soll.
Button:	Der Außenschalter wurde gedrückt.

Optionen:

Über dieses Menü lassen sich zusätzliche Optionen aktivieren.

PowerSwitch - Windows Internet Explorer					
		P 🛛 😽 🗙	🦉 PowerSwitch 🗙	:	🟠 🕁 🏵
		HP	V1.5.9		
Monitor		Handbuch	Konfiguration	Abmelden	
Konfiguration > 0	ptionen			Deutsch 💌	
maximal Leistung	2300	Watt		Werte löschen	
nach Neustart, Rela	is ein 🔽				
M2M Kontoname					
M2M Passwort					
M2M Server					
AK-Secure Switch	Speichem PowerSwitch		AK-NOF		

Mögliche Optionen:

maximale Leistung:	Zur Sicherheit können Sie einen Wert in Watt festlegen, der nicht überschritten werden darf. Sollte dieser Wert erreicht werden, dann schaltet das Relais automatisch ab.
nach Neustart, Relais ein:	Hier können Sie festlegen, ob nach dem Einschalten das Relais automatisch eingeschaltet wird.
M2M – Kontoname: M2M – Passwort:	Richten Sie auf <u>www.myopengate.com</u> ein Konto ein und tragen unter Kontoname sowie Passwort die Zugangsdaten ein.
M2M – Server:	Tragen Sie hier den Rendezvous – Server ein. In diesem Fall "akserver1.com"

Hinweis:

Diese Funktionen werden erst nach dem Neustart aktiv. Verwenden Sie bei Kontoname und Passwort keine Sonderzeichen und achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung!

Experten-Konfiguration

Um weitergehende oder spezielle Konfigurationen durchzuführen, müssen Sie sich mit dem Administratornamen anmelden. Hierzu klicken Sie im oberen Menü auf "**Abmelden** und anschließend wieder auf "**Monitor**"

Anschließend werden Sie aufgefordert, einen Benutzernamen und das Kennwort einzugeben. Verwenden Sie nicht Ihren Standardbenutzernamen, sondern "AKIF" und die letzten drei Stellen der MAC – Adresse. Die MAC- Adresse finden Sie immer auf dem Geräteaufkleber des **SecurePowerSwitch**. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

In diesem Beispiel: AKIF666666 und Ihr normales Kennwort.



Klicken Sie nun erneut im oberen Menü "Konfiguration" und Sie erhalten nun einen weiteren Button "Expert-Settings".

Source PowerSwitch - Windows Internet Explorer				
C ⊂ C + http://akif666666/	<u>ک</u> 🕂 🗠 🔽	PowerSwitch X		☆ 🔅
	HP\	/1.5.9		
Monitor	Handbuch	Konfiguration	Abmelden	
Konfiguration			Deutsch 💌	
DNS/Host-Name	AKIF666666		Neustart	
Auto-IP	N		Passwort ändern	
IP-Adresse	192.168.24.66		Timer settings	
Subnetzmaske	255.255.0.0		Watchdog settings	
Standard Gateway	192.168.24.1		History	
DNS-Server	192.168.24.1		Optionen	
			Expert Settings	
AK-SecurePowers	Switch	AK-NOR		

Über den Button "**Expert-Settings**" gelangen Sie in das Spezialkonfigurationsmenü des **SecurePowerSwitch**.

Hier haben Sie nun die Möglichkeit, jede Einstellung durchzuführen.



Hinweis:

Wir erklären hier nur das Konfigurationsmenü des Produktes. Weitere Informationen über das gesamte Menü finden Sie unter :

http://www.ak-nord.de/de/daten/handbuch_xxl_ts.pdf

Wählen Sie "I" für "INTERFACE MENU". Hierzu geben Sie in die Input-Zeile "I" ein und drücken "ENTER". Anschließend "1+ENTER" und noch mal "1+ENTER". Dann befinden Sie sich im "**Config Menu**" des **SecurePowerSwitch**.

Das Konfigurationsmenü



Hinweis:

Um die Werte zu verändern, geben Sie die Zahl oder den Buchstaben des Menüpunktes ein, anschließend ein "=" und dann den neuen Wert. Bestätigen Sie mit "ENTER". Das Menü wird nun mit dem neuen Wert angezeigt.

1 = Relais mode

Zur Zeit nicht aktiv.

2 = Button hold = 2sec

Zeit in Sekunden, die verstreichen muss, damit ein manueller Schaltvorgang am Taster in der Frontblende anerkannt wird.

3 = Relais power on = N

Hier können Sie entscheiden, ob das Gerät nach dem Einschalten automatisch die Relais einschaltet oder nicht.

4 = Off if greater = 2000 watt

Hier können Sie festlegen, wann der SecurePowerSwitch automatisch abschaltet.

6 = Access password =

Einstellung des Passwortes für den TCP/IP Port. Das Passwort muss nur übertragen werden, wenn es entsprechend konfiguriert wurde. Ist ein Passwort erforderlich, muss es am Anfang der Datenübertragung gesendet werden, ansonsten ist keine Kommunikation möglich und der Steuerport wird sofort geschlossen.

7 = Local Port = 1002

Hier legen Sie den TCP-IP Steuerport für die ASCII – Kommandos fest. Wird er auf "0" gestellt, ist er gesperrt.

8 = With SSL/TLS = N

Hier legen Sie fest, ob der Steuerport nur über eine verschlüsselte Verbindung möglich ist. N = unverschlüsselt.

Y = verschlüsselt über SSL/TLS

Homepage ändern

Um auf das Flash-File-System des **SecurePowerSwitch** zu gelangen, geben Sie im Internet-Explorer anstelle von http://akif666666 z.B. ftp://akif666666 ein. Sie haben auch die Möglichkeit, ein FTP-Programm zu verwenden.



Wechseln Sie in die FTP-Ansicht des Internet Explorers.



🁔 ftp://akif666666/				- O ×
00 0 Ftp://akif666666/		• •	Suchen	2
🕘 Organisieren 🔻 🏢 Ansichten 🤜	•			0
Linkfavoriten	Name A	✓ Größe		
Dokumente	VOLUME1		24.02.2008 02:00	
📄 Bilder				
🚯 Musik				
Weitere »				
Ordner 🗸				
Desktop				
AK				
\rm Öffentlich				
🖳 Computer				
👰 Netzwerk				
[] Internet				
1 akif666666				
PORT2				
VOLUME1				
Evetemater reg				
Systemstederung Systemstederung				
tap-driver-32_64				
VOLUME1 auf akif6	66666			
1 Element ausgewählt		Benutzer: xt	😜 Internet	11.

Wählen Sie nun den Ordner "Volume1"

👔 ftp://akif666666/VOLUME1/					- II X
G VOL	UME1/	•	Suchen		
🕘 Organisieren 🔻 🏢 Ansichten	•				0
Linkfavoriten Dokumente Linkfavoriten Dokumente Linkfavoriten Musik Weitere » Ordner Desktop AK Offentlich Computer Netzwerk Internet VOLUME1 Systemsteuerung Papierkorb Lap-driver-32_64	Name		<u>Grøße</u> 6 ł	Anderungsdatum 01.04.2007 02:00 KB 01.04.2007 02:00	
2 Elemente					
2 Elemente		Benutzer: xt	😜 Intern	et	

Jetzt können Sie die vorhandene Homepage verändern, löschen oder auswechseln.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Index-Datei immer "index.htm" heißt. SSL – Zertifikate oder ein neues UPDATE kopieren Sie immer auf das Root – Verzeichnis "**Volume1**". Für das Update löschen Sie bitte vorher das Verzeichnis HTML und die index.htm. Anschließend kopieren Sie das Update auf das "**Volume1**" und führen einen **Neustart** durch.

Firmware ersetzen

Gehen Sie genauso vor, wie "**Homepage ändern**". Jedoch löschen Sie jetzt das Verzeichnis "**HTML**" sowie die "**index.htm**" (wenn vorhanden) und kopieren anschließend das Update auf das Root – Verzeichnis(**Volume1**). Schließen Sie nun den FTP – Explorer und klicken auf "**Neustart**"

PowerSwitch - Window	ws Internet Explorer				<u>_ </u>
🕞 🕞 🗢 🧟 http://ak	if666666/	e 🛃 🔁 ک	PowerSwitch ×		♠ ☆ ‡
		HP\	/1.5.9		
	Monitor	Handbuch	Konfiguration	Abmelden	
	Konfiguration			Deutsch 💌	
	DNS/Host-Name	AKIF666666		Neustart	
	Auto-IP	N		Passwort ändern	
	IP-Adresse	192.168.24.66	Í	Timer settings	
	Subnetzmaske	255.255.0.0		Watchdog settings	
	Standard Gateway	192.168.24.1		History	
	DNS-Server	192.168.24.1		Optionen	
				Expert Settings	
	AK-SecurePowerSu	vitch	AK-NOR		

Hinweis:

Die zuvor gelöschte Homepage wird automatisch neu angelegt.

Verschlüsselung und Zertifikatssteuerung

Bei Verwendung von SSL/TLS ohne weitere oder spezielle Zertifikate werden bei einer Verbindung über HTTPS oder einer gesicherten TCP/IP Verbindung immer die internen Zertifikate des **SecurePowerSwitch** verwendet. Dadurch wird gewährleistet, dass der Datenaustausch auf jeden Fall verschlüsselt wird und im Netzwerk nicht mitlesbar ist. Der Browser wird Sie jedoch immer auf eine unsichere Verbindung hinweisen.

Czertifikatfehler: Navigation wurde geblockt - Windows Internet Explorer	
	≿ @
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras ?	
🏠 🔻 🗟 👻 🖃 🖶 👻 Seite 👻 Sigherheit 👻 Extras 👻 🕡 🖛 👯	
	<u> </u>
Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website.	
Das Sicherheitszertifikat dieser Website wurde für eine andere Adresse der Website ausgestellt.	
Die Sicherheitszertifikatprobleme deuten eventuell auf den Versuch hin, Sie auszutricksen bzw. Daten o an den Server gesendet haben abzufangen.	lie S
Es wird empfohlen, dass Sie die Webseite schließen und nicht zu dieser Website wechseln.	
🧭 Klicken Sie hier, um diese Webseite zu schließen.	
😵 Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).	
Weitere Informationen	
	-
▲ 100%	

Das liegt daran, dass dem Browser (Client) bei der Verbindungsaufnahme ein Zertifikat vom **SecurePowerSwitch** (Server) vorgelegt wird, das er nicht überprüfen kann oder von einer Zertifizierungsstelle(CA) signiert wurde, die dem Browser nicht bekannt ist. Auch ist es möglich, dass das Zertifikat für einen anderen Namen (CN) ausgestellt wurde, der nicht mit der oben angegebenen Adresse (IP) übereinstimmt.

Server- Zertifikat (Server-Side-Certificate)

Damit der Browser(Client) eine Verbindung zum SecurePowerSwitch (Server) herstellen und zweifelsfrei feststellen kann, ob er wirklich mit dem SecurePowerSwitch verbunden ist, müssen Sie ein Zertifikat auf den SecurePowerSwitch (Server) installieren. Hierzu lassen Sie sich ein Zertifikat von einer "CA" für den DNS-Namen des SecurePowerSwitch, z.B. "AKIF6666666" erstellen und installieren dieses auf dem SecurePowerSwitch (Server). Gehen Sie genau so vor wie bei "Homepage ändern" und kopieren das Zertifikat auf das Root – Verzeichnis(Volume1) des SecurePowerSwitch.

Das Zertifikat muss folgende Eigenschaften aufweisen.

Die Endung des Zertifikates muss immer "xxxxxxx.CRT" lauten. Die Endung des Schlüssels muss immer "xxxxxxx.KEY" lauten. Der Dateiname muss "AKIF" mit den letzten drei Stellen der MAC – Adresse oder "AK_SERVER" lauten. Die Buchstaben können klein oder groß geschrieben werden. Beide Dateien müssen im "PEM" – Format gespeichert sein.

Beispiel:

Die MAC – Adresse ist **08-BB-CC-66-66.** Dann können Sie entweder AKIF666666.CRT AKIF666666.KEY

oder

AK_SERVER.CRT AK_SERVER.KEY

auf den SecurePowerSwitch kopieren.

👔 ftp://akif666666/VOLUME1/				
G ↓ ftp://akif666666	i/VOLUME1/	-	Suchen	Hier eingeben, um die a
🕘 Organisieren 👻 🏢 Ansichte	en 🔻			e engebeny en de s
Linkfavoriten Dokumente Bilder Musik Weitere >>	Name html ak_ca.crt akif666666.crt akif666666.key index.htm	 *	Größe ↓ 1KB 1KB 1KB 6KB	Änderungsdatum Image: Constraint of the state of the sta
Ordner Desktop AK Öffentlich Computer Netzwerk	 ▲ ▲ 			
5 Elemente				
5 Elemente		Benutzer: xt	😜 Internet	/_

Sollten Sie sich selbst ein Zertifikat erstellen, z.B. mit dem OPENSSL–Tool, dann müssen Sie noch das dazugehörige CA-File mit dem öffentlichen Schlüssel in Ihrem Browser installieren.

Hinweis:

Wird das Zertifikat von einer offiziellen "CA" ausgestellt, müssen Sie nichts weiter machen.

Zertifikate				×
Beabsichtigter Zweck: <a>Alle	>		.	•
Zwischenzertifizierungsstelle	n Vertrauenswürdige Sta	mmzertifizierun	gsstellen Vertrauens_	
Ausgestellt für	Ausgestellt von	Gültig bis	Angezeigter Name	<u> </u>
AAA Certificate Ser	AAA Certificate Services	01.01.2029	COMODO	
AddTrust External	AddTrust External CA	30.05.2020	USERTrust	
AK-NORD	AK-NORD	30.11.2032	<keine></keine>	
Baltimore CyberTru	Baltimore CyberTrust	13.05.2025	Baltimore Cyber	
Certum CA	Certum CA	11.06.2027	Certum	
Class 3 Public Prima	Class 3 Public Primary	02.08.2028	VeriSign Class 3	
Class 3 Public Prima	Class 3 Public Primary	08.01.2004	VeriSign	
Copyright (c) 1997	Copyright (c) 1997 Mi	31.12.1999	Microsoft Timest	
Deutsche Telekom	Deutsche Telekom Ro	10.07.2019	Deutsche Teleko	-1
Importieren	n <u>E</u> ntfernen		Erweiter	t
Beabsichtigte Zwecke des Zo <alle></alle>	ertifikats-		Ansicht	
Weitere Informationen über	Zertifikate		<u>S</u> chließer	1

Starten Sie Ihren Browser erneut und geben nun z.B. "HTTPS://AKIF6666666" ein. Ihr Browser wird Sie nun nicht mehr auf eine unsichere Verbindung hinweisen.



Client- Zertifikat (Client-Side-Certificate)

Client-Zertifikate unterscheiden sich nicht von den Server-Zertifikaten, werden jedoch anders benutzt. Ein Server-Zertifikat dient einem Browser beispielsweise dazu, im Internet oder Netzwerk die Identität eines **SecurePowerSwitch** (Server) zu verifizieren. Ein Client-Zertifikat dagegen würde dem **SecurePowerSwitch** (Server) erlauben, die Identität des Benutzers des Browsers zu prüfen. Dadurch besteht die Möglichkeit, nur zugelassenen oder ausgewählten Benutzern den Zugang zum **SecurePowerSwitch** über den Browser oder der verschlüsselten TCP/IP – Verbindung zu erlauben.

Hierzu lassen Sie sich von der Zertifizierungsstelle (CA) ein Client – Zertifikat erstellen und installieren dieses ebenfalls im entsprechenden Browser.

Zertifikate				×
Beabsichtigter Zweck: <a>Alle	>			•
Eigene Zertifikate Andere	Personen 🛛 Zwischenzertif	izierungsstellen	Vertrauenswürdige	••
Ausgestellt für	Ausgestellt von	Gültig bis	Angezeigter Name	
powerswitch	AK-NORD	01.12.2033	<keine></keine>	
Importieren Exportiere	n <u>E</u> ntfernen		Erweite	rt
Beabsichtigte Zwecke des Zo	ertifikats			
			Ansich	t
Weitere Informationen über	Zertifikate		<u>S</u> chließe	en

Anschließend müssen Sie noch das dazugehörige CA-File mit dem öffentlichen Schlüssel per FTP auf den **SecurePowerSwitch** (Server) kopieren und die "**Server verify opt**" im SSL-Menü auf "**7**" stellen.

Das CA-File muss folgende Eigenschaften aufweisen:

Der Name des CA-Files muss immer "AK_CA.CRT" lauten Die Buchstaben können klein oder groß geschrieben werden. Die Datei muss im "**PEM**" – Format gespeichert sein.

Starten Sie Ihren Browser erneut und geben nun z.B. "HTTPS://AKIF6666666" ein. Ihr Browser fordert Sie auf, ein Client-Zertifikat für die Verbindung auszuwählen. Kann Ihr Browser dieses Zertifikat nicht nachweisen oder Sie übertragen das falsche Zertifikat, wird die Verbindung nicht zugelassen.

🥖 Google - Windows Internet Explorer	
O S No No </th <th>⋒ ☆ 🕸</th>	⋒ ☆ 🕸
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras ?	
🛛 🚹 Star_tseite 🔹 🔊 Feeds (J) 🔹 🖃 E-Mail lesen 👘 Drucken 🔹 Sejte 🔹 Sigherheit 👻 Extras 🔹 😧 Hilfe 👻 🎎 Recherchieren	
+lch Suche Bilder Maps Play YouTube News Gmail Drive Kalender Mehr <i>-</i>	
Digitales Zertifikat auswählen	ANMELDEN
Identifikation	
Die Website, die Sie ansehen möchten, erfordert eine	
Identifizierung, wanien sie ein zerunkat aus.	
Name Aussteller	
powerswitch AK-NORD	
<u>D</u> etails <u>Z</u> ertifikat anzeigen	
OK Abbrechen	
Werbeprogramme Unternehmen Über Google Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen Ei	nstellungen Google.com
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden,	, dass wir Cookies setzen.
OK Weitere Informationen	

Hinweis:

Möchten Sie keine offiziellen Zertifikate für Ihre Anwendung kaufen, bieten wir Ihnen Hilfe bei der Erstellung dieser Zertifikate über das OPENSSL-Tool an.

Datenaustausch per TCP/IP

Testprogramm



Mit dem PSW-Testprogramm können alle Steuerkommandos über das Netzwerk getestet werden. Es enthält die Netzwerkprotokolle TCP sowie UDP und kann unter Windows verwendet werden. Es zeigt die gesendeten und empfangenen Steuerkommandos.

Kommandos

Cmd	Bytes	Bedeutung	Antworten	Bytes	Bedeutung	Protokoll
<ver></ver>	5	Read version	<1.0>	5	Softwareversion 1.0	UDP/TCP
<tmp></tmp>	5	Get temperature	< 27>	5	+27°	UDP/TCP
			<err></err>		Unbekannt	
			<-29>		-29°	
<buz></buz>	5	1 x Signalton	<buz></buz>	5	Signalton	UDP/TCP
<pw?></pw?>	5	Power Info	<0N>	4	Relais eingeschaltet.	UDP/TCP
			<off></off>	5	Relais ausgeschaltet.	
<pw1></pw1>	5	Power ON	<0N>	4	Relais einschalten	UDP/TCP
<pw0></pw0>	5	Power OFF	<off></off>	5	Relais ausschalten	UDP/TCP
<pc=1,5></pc=1,5>	8	PowerCyle ON	<0N>	4	Aus in 1Min. Ein in 5 Minuten	UDP/TCP
<pc=0,10></pc=0,10>	8	(Stromunterbrech-	<0N>	4	Sofort aus. Ein in 10 Minuten.	
<pc=60></pc=60>	8	ung für einen Zeit-	<on></on>	4	Aus in 1Min.Ein in 60 Minuten.	
<pc=0></pc=0>	6	raum in Minuten)	<off></off>	5	PowerCyle Deaktivieren	
<pc?></pc?>	5	PowerCyle Info	<off></off>	5	Nicht aktiv	
			<off=0:0:59></off=0:0:59>	11-14	Ausschalten in 59 Sekunden	
			<on=0:2:0></on=0:2:0>	-13	Einschalten in 2 Minuten	
<pwr></pwr>	5	Power Read	<0>	3-6	Stromverbrauch in Watt	UDP/TCP
			<2300>			
<rm?></rm?>	5	Relais-Mode	<rm0></rm0>	5	Abfrage der Schaltart	UDP/TCP
			<rm1></rm1>			
			<rm2></rm2>			
<rm0></rm0>	5	Relais-Mode0	<rm0></rm0>	5	Nicht möglich	UDP/TCP
<rm1></rm1>	5	Relais-Mode1	<rm1></rm1>	5	Nicht möglich	UDP/TCP
<rm2></rm2>	5	Relais-Mode2	<rm2></rm2>	5	Nicht möglich	UDP/TCP
<cs1></cs1>	5	Stromverbrauch	<>		letzten 60 Sek.	UDP/TCP
<cs2></cs2>	5	Stromverbrauch	<>		letzten 60 Min.	UDP/TCP
<cs3></cs3>	5	Stromverbrauch	<>		letzten 24 Std.	UDP/TCP
<cs4></cs4>	5	Stromverbrauch	<>		letzten 30 Tage	UDP/TCP
<>	3-17	Password		0	Passwort senden	UDP/TCP

Steuerung: Port 1002 (kann eingestellt werden). Alle Zeichen werden in ASCII übertragen

Bemerkung: Password

Das Passwort muss nur übertragen werden, wenn es entsprechend konfiguriert wurde. Ist ein Passwort erforderlich, muss es am Anfang der Datenübertragung gesendet werden, ansonsten ist keine Kommunikation möglich und der Steuerport wird sofort geschlossen. Siehe "**Expert-Settings**".

Bemerkung: Temperatur

Bei der Temperatur handelt es sich nicht um die Umgebungstemperatur des **SecurePowerSwitch**. Vielmehr um die Innentemperatur oder Temperatur der Schaltung. Hier soll geprüft werden, ob die angeschlossenen Verbraucher zu einer Überlastung der Relais, sowie der Schaltung führen. Ist dies der Fall, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Temperaturen bis + 70° sind normal. Für diese Einstellung ist in der Konfiguration ein Schwellwert einstellbar.

Bemerkung: Stromverbrauch

Er zeigt den aktuellen Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher in Watt an.

Hinweis:

CS1-4 können erst ab Version 1.5.0 gelesen werden.

<PC..> können erst ab Version 1.7.6 ausgeführt werden.

Datenaustausch per XML

Daten lesen:

Führen Sie ein HTTP-GET "AK_PS.XML?req=64830" aus und Sie erhalten folgende Antwort:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AK_PS>
      <IP>192.168.23.188</IP>
      <SN>255.255.0.0</SN>
      <NAME>AKIF666666</NAME>
      <DHCP>Y</DHCP>
      <MODE>0</MODE>
      <WATT>0</WATT>
      <TEMP> 36</TEMP>
      <CLOCK>00:00</CLOCK>
      <STATUS>OFF</STATUS>
```

</AK PS>

<ip></ip>	= IP-Adresse in ASCII
<sn></sn>	= Subnetzmaske in ASCII
<name></name>	= DNS/Host Name in ASCII
<dhcp></dhcp>	= DHCP ein-(Y) oder ausgeschaltet(N)
<mode></mode>	= Relaismode(nicht verwendet)
<watt></watt>	= aktueller Stromverbrauch des angeschlossenen Gerätes
<temp></temp>	= Innentemperatur
<clock></clock>	= aktuelle Uhrzeit(NTP)
<status></status>	= Relais ein(ON) oder ausgeschaltet(OFF)

Ab Version 1.5.0 können Sie zusätzlich die Verbrauchsdaten lesen. Führen Sie ein HTTP-GET "AK_PS.XML?req=64830&consumption=1" aus und Sie erhalten zusätzlich <CONSUMPTION>:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AK_PS>
    <IP>192.168.23.188</IP>
    <SN>255.255.0.0</SN>
    <NAME>AKIF666666</NAME>
    <DHCP>Y</DHCP>
    <MODE>0</MODE>
    <WATT>0</WATT>
    <TEMP> 36</TEMP>
    <CLOCK>00:00</CLOCK>
    <STATUS>OFF</STATUS>
    0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0</CONSUMPTION>
</AK PS>
```

consumption=1	Verbrauchsdaten der letzten 60 Sekunden in Watt
consumption=2	Verbrauchsdaten der letzten 60 Minuten in Watt
consumption=3	Verbrauchsdaten der letzten 24 Stunden in Watt
consumption=4	Verbrauchsdaten der letzten 30 Tage in Watt

Hinweis: "req=64830" muss nicht gesendet werden. Dies dient nur zur Unterscheidung der einzelnen Anfragen.

Datenaustausch per XML

Relais schalten:

Führen Sie ein HTTP-POST "AK_PS.XML" aus und senden folgende XML - Daten

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AK_PS>
<STATUS>TOGGLE</STATUS>
</AK_PS>
```

Beispiele:

<status>TOGGLE</status>	= umschalten
<status>OFF</status>	= ausschalten
<status>ON</status>	= einschalten

Stromunterbrechung für einen bestimmten Zeitraum:

Führen Sie ein HTTP-POST "AK_PC.XML" aus und senden folgende XML - Daten

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AK_PC>
<PCT>1,1</PCT>
</AK_PC>
```

Beispiele:

<pct>1,1</pct>	= Ausschalten in 1 Minute und nach 1 Minute einschalten.
<pct>15,5</pct>	= Ausschalten in 15 Minuten und nach 5 Minuten einschalten.
<pct>0,1</pct>	= Sofort ausschalten und nach 1 Minute einschalten.
<pct>15</pct>	= Ausschalten in 1 Minute und nach 15 Minuten einschalten.
<pct>0</pct>	= Funktion deaktivieren
Hinweis:	alle Zeitangaben in Minuten.

Führen Sie ein HTTP-GET "AK_PC.XML" aus und erhalten folgende XML – Daten

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AK_PC>
<PCT>OFF=0:0:56</PCT>
</AK_PC>
Hinweis: Antwort in Tagen:Minuten:Sekunden
```

Anwendungsbeispiel 1

Automatisches Ein- bzw. Ausschalten von Stromverbrauchern im Büro:

Abschalten aller Stromverbraucher, die nicht benötigt werden, wenn bestimmte Arbeitsplätze nicht benutzt werden. Oft blieben Geräte wie Kopierer, Abteilungsdrucker, Frankiermaschinen und sonstige Bürogeräte über Nacht eingeschaltet, obwohl sie gar nicht benutzt werden und verbrauchen somit unnötig Strom.

Beispiel: Abteilungsdrucker:

Sie haben eine Abteilung mit 5 Arbeitsplätzen, die auf den selben Abteilungsdrucker zugreifen. Wenn alle 5 Arbeitsplätze ausgeschaltet sind, kann der Abteilungsdrucker ebenfalls ausgeschaltet werden. Sobald der erste Arbeitsplatz wieder eingeschaltet wird, soll der Abteilungsdrucker ebenfalls wieder eingeschaltet werden.



Einstellungen:

Geben Sie als erstes unter "**Zielstation**" die IP – Adressen oder den DNS-Namen der zu überwachenden Arbeitsstationen an. Im unteren Bereich der Seite können Sie die Bedingungen angeben. In diesem Fall prüft der **SecurePowerSwitch** unter den Bedingungen 1 – 5, ob die jeweiligen Arbeitsstationen nicht erreichbar sind. Wenn alle 5 Arbeitsstationen nicht mehr erreichbar sind, schaltet der **SecurePowerSwitch** den Abteilungsdrucker aus. Die Bedingungen 6 – 10 prüfen, ob eine der Arbeitsstationen wieder eingeschaltet wurde und somit erreichbar ist. Ist dies der Fall, schaltet der **SecurePowerSwitch** den Abteilungsdrucker **sofort** ein.

E PowerSwitch - Window	PowerSwitch - Windows Internet Explorer							_ 🗆 🗵	
		Q	💽 🗟 🐓 🗙	Ø PowerSwitch	×			☆ 🕸	
				HPV	(1.5.9				
		Monitor	Hand	dbuch	Konfiguratio	on	Ab	melden	ļ
	Konfigura	ation > Watchde	og settings					Deutsch 💌	
				Ping s	ettings				
	Ping		IP/DNS Adresse		Umschaltablauf		An	Aus	
	Zielstatior	n 1	192.168.23.101		Signal + Wartezeit	t(sek)	5	5	
	Zielstatior	1 2	192.168.23.102		Schaltfunktion		einschalten	ausschalten	
	Zielstatior	n 3	192.168.23.103		Wartezeit(sek)		5	5	
	Zielstatior	n 4	192.168.23.104		Schaltfunktion		Keine 💌	Keine 💌	
	Zielstatior	n 5	192.168.23.105		Ping fortsetzen(se	Ping fortsetzen(sek)		5	
	-/-	Wenn Relais	prüfe	alle	ob	Wenn	dann		
	1 🗹	eingeschaltet	Zielstation 1	5 sec	nicht erreichbar 💌	3	mal bedingt	💌 umschalten	
	2 🗹	eingeschaltet	Zielstation 2	5 sec	nicht erreichbar 💌	3	mal bedingt	🛨 umschalten	
	3 🔽	eingeschaltet	Zielstation 3 -	5 sec	nicht erreichbar 💌	3	mal bedingt	💌 umschalten	
	4 🗹	eingeschaltet	Zielstation 4	5 sec	nicht erreichbar 💌	3	mal bedingt	💌 umschalten	
	5 🔽	eingeschaltet	Zielstation 5	5 sec	nicht erreichbar 💌	3	mal bedingt	💌 umschalten	
	6 🗹	ausgeschaltet	Zielstation 1	5 sec	erreichbar 🔽	3	mal sofort	🚽 umschalten	
	7 🗹	ausgeschaltet	Zielstation 2 -	5 sec	erreichbar 💌	3	mal sofort	💌 umschalten	
	8 🔽	ausgeschaltet	Zielstation 3	5 sec	erreichbar 🔽	3	mal sofort	🚽 umschalten	
	9 🗹	ausgeschaltet	Zielstation 4	5 sec	erreichbar 💌	3	mal sofort	💌 umschalten	
	10 🔽	ausgeschaltet	Zielstation 5 -	5 sec	erreichbar 💌	3	mal sofort	💌 umschalten	
			Spei	chern	Alles lösche	en			j

Zur Überprüfung der Funktion zeigen die einzelnen Nummern der Bedingungen den Zustand der Prüfung farblich an.

Grün: Bedingung trifft zu.

- Gelb: Bedingung trifft zu, Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
- **Rot**: Bedingung trifft nicht zu.

Anwendungsbeispiel 2

Automatisches Ein- bzw. Ausschalten von Stromverbrauchern am Arbeitsplatz:

Abschalten aller Stromverbraucher am Arbeitsplatz, wenn der PC ausgeschaltet wird. Oft bleiben Geräte wie Arbeitsplatzdrucker, Monitore und sonstige Bürogeräte über Nacht eingeschaltet, obwohl sie gar nicht benutzt werden und verbrauchen somit unnötig Strom.

Beispiel: Arbeitsplatz:

Sie haben einen Arbeitsplatz mit einem PC, Monitor, Drucker und einer Arbeitsplatzlampe. Wenn der PC/Computer ausgeschaltet wird, sollen automatisch alle Stromverbraucher ausgeschaltet werden.





Einstellungen:

Geben Sie als erstes unter "Zielstation" die IP – Adressen oder den DNS-Namen der zu überwachenden Arbeitsstationen an. In diesem Fall Ihren Arbeitsplatzcomputer. Im Bereich der Seite können Sie die Bedingungen angeben. unteren Der SecurePowerSwitch prüft dann, ob die unter "Zielstation 5" angegebene Arbeitsstation erreichbar oder nicht erreichbar ist. Wenn der Computer im Netzwerk erreichbar ist, also eingeschaltet wurde, dann trifft die Bedingung2 zu und die Stromverbraucher werden eingeschaltet. Wird der Computer wieder ausgeschaltet, dann trifft die Bedingung1 zu und die Stromverbraucher werden wieder ausgeschaltet.

PowerSwitch - Windows Internet Explorer											
O	۶,	• 🖻 🐓	×	실 PowerSwitch	,	(ि ☆ 🏵		
	HPV1.5.9										
		Monitor	Han	dbuch		Konfiguratio	on		Abr	nelden	
	Konfigu	ration > Watchd	log settings							Deutsch 💌	
				Pin	ig set	ttings					
	Ping		IP/DNS Adresse			Umschaltablauf		An		Aus	
	Zielstatio	on 1				Signal + Wartezei	t(sek)	5		5	
	Zielstatio	on 2				Schaltfunktion		einscha	alten	ausschalten	
	Zielstatio	on 3				Wartezeit(sek)		5		5	
	Zielstatio	on 4				Schaltfunktion		Keine	-	Keine 🔻	
	Zielstatio	on 5	192.168.23.80			Ping fortsetzen(se	ek)	5		5	
	-/-	Wenn Relais	prüfe	alle		ob	Wenn		dann		
	1 🗹	eingeschaltet	✓ Zielstation 5 ▼	5 s	ec 📘	nicht erreichbar 💌	3	mal	sofort	 umschalten 	
	2 🗹	ausgeschaltet	✓ Zielstation 5 ▼	5 s	iec 📘	erreichbar 🔹	3	mal	sofort	 umschalten 	
	3 🔲	-	Zielstation 1 -	5 s	ec	- 🔽	3	mal	sofort	 umschalten 	
	4		Zielstation 1 •	5 s	ec 🖡	- 🔽	3	mal	sofort	✓ umschalten	
	5 🔲	-	✓ Zielstation 1 ✓	5 s	ec	- 🔽	3	mal	sofort	✓ umschalten	
	6 🔲	-	✓ Zielstation 1 ✓	5 s	ec	- 🔽	3	mal	sofort	✓ umschalten	
	7 🔲	-	 Zielstation 1 - 	5 s	ec	- 🔽	3	mal	sofort	✓ umschalten	
	8 🔲	-	Zielstation 1 •	5 s	ec	- 🔽	3	mal	sofort	 umschalten 	
	9 🗖	-	 Zielstation 1 - 	5 s	ec	- 🔽	3	mal	sofort	✓ umschalten	
	10 🔲	-	Zielstation 1 -	5 s	ec		3	mal	sofort	✓ umschalten	
			Speichern			Alles löschen					

Zur Überprüfung der Funktion zeigen die einzelnen Nummern der Bedingungen den Zustand der Prüfung farblich an.

Grün: Bedingung trifft zu.

- Gelb: Bedingung trifft zu, Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
- **Rot**: Bedingung trifft nicht zu.

Anwendungsbeispiel 3

Zeit- und verbrauchsgesteuertes Ein- bzw. Ausschalten von Stromverbrauchern:

Abschalten des Arbeitsplatzes ab einer bestimmten Zeit, **wenn** er nicht mehr benutzt wird. Damit nicht vergessen wird, alle nicht mehr benötigten Geräte wie Arbeitsplatzdrucker, Arbeitslampe usw. nach Dienstschluss abzuschalten.

Beispiel: Arbeitsplatz:

Sie haben eine Regelarbeitszeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Ihr Arbeitsplatz besteht aus einem PC, Monitor, Drucker und einer Arbeitsplatzlampe. Wenn der PC im Standby -Modus oder ausgeschaltet ist, verbrauchen Sie nur noch 60Watt am Arbeitsplatz ansonsten verbrauchen Sie 120Watt. Über den Stromverbrauch kann festgestellt werden, ob der Arbeitsplatz gerade benutzt wird oder nicht.



Einstellungen:

Geben Sie für jeden Wochentag die Arbeitszeit ein. Also, ab wann der Arbeitplatz mit Strom versorgt werden soll und ab wann nicht mehr. Zusätzlich geben Sie als Bedingung ein, dass der **SecurePowerSwitch** nur ausschalten soll, wenn er feststellt, dass nach 17:00 Uhr weniger als 70Watt verbraucht werden.

C PowerSwitch - Windows Int	PowerSwitch - Windows Internet Explorer										
🔆 🔄 🗢 🎑 http://192.168	🔊 🗢 🎑 http://192.168.23.66/					PowerS	witch	×			⋒ ☆ 🕸
					HP	/1.5.9					
	Monito			Handbuch			Konfiguration			en)
Konfi	guration >	Timer setti	ngs							Deutsch 💌	
					NTP	- Time					h
NTP ((Y/N)	⋎ -		NTP Time-se	rver1	1.de.pool.	ntp.org				
NTP u	update time	01 🔻 Sti	unden	NTP Time-se	rver2	2.de.pool.	ntp.org				
NTP	Time-Zone	GMT+02	:00 💌	NTP Time-se	erver3	ntp1.t-onli	ne.de				
NTP	Time	Mi 16:47	7:06	NTP Time-se	rver4			s	peichern		
					RTC	- Time					
RTC	Time			PC Time	KIG	Mi 16:47	:04				
					Saba	Itroiton					
		Finscha	Iton	Ausschalton	Scha	itzeiten	Finschalton				
Bedi	ingung/T	ag		Ilhrzeit	wenn	Watt	Uhrzeit	Uhrzeit	wenn	Watt	
Same	tag				Weini				Weini		
30111											
Monta	ag					70				<u> </u>	
Diens	stag		D0 🗸	17 - 00 -		70				0	
Mittw	/och			17 💌 00 💌	<	70			🔽	0	
Donn	nerstag		DO 🔽 📗	17 💌 00 💌	<	70				0	
Freita	ag j	2 08 ▼ : (00 🔽 📗	17 💌 : 00 💌	< 🗸	70		- 🗸 - 🗸	💌	0	
Sams	stag			- 🔽 🔽		0				0	
					Spe	ichern		DRD			

Anwendungsbeispiel 4

Entstören von Geräten durch Stromunterbrechung:

Kurze Stromunterbrechung, wenn z.B. ein Gerät im Netzwerk nicht mehr ansprechbar oder keine Funktion mehr möglich ist.

Beispiel: Routerüberwachung:

Hin und wieder ist keine Internetverbindung mehr möglich. Um diese Problem zu beheben, müssen Sie den Router kurz aus- und wieder einschalten. Der **SecurePowerSwitch** kann dieses Problem selbstständig erkennen und die Stromunterbrechung automatisch durchführen.



Schaltleitung(110-230V)

Einstellungen:

Geben Sie als erstes unter "Zielstation" die IP – Adressen oder den DNS-Namen der im Internet erreichbaren Server ein. In diesem Fall werden zwei verlässliche Server verwendet, die eigentlich immer erreichbar sein sollten. Selbst wenn einer kurzfristig nicht erreichbar ist, kommt es hier nicht zu einer versehentlichen Schaltfunktion, da dann immer noch der andere Server erreichbar ist. Kommt es nun zu einer Störung des Routers, sind wie in diesem Fall beide Server ebenfalls nicht mehr erreichbar. Dieses führt dann zu dem Umschaltvorgang "Aus" und läuft dann wie folgt ab: (siehe nächste Seite)

C PowerSwitch - Window	PowerSwitch - Windows Internet Explorer								
COC - Chttp://aki) 🗢 🖉 http://akif666666/ 🔎 💌 🗠 🐓 🗙 🥖 PowerSwitch 🗙 🟠 🏠							ଜ ☆ 🌣	
	HPV1.5.9								
		Monitor	Hand	buch	Konfigurati	on	Ab	melden	
	Monitor							Deutsch 💌	
				Ping se	ettings				
	Ping		IP/DNS Adresse		Umschaltablauf		An	Aus	
	Zielstation		google.de		Signal + Wartezei	it(sek)	5	5	
	Zielstation		8.8.8.8		Schaltfunktion		einschalten	ausschalten	
	Zielstation				Wartezeit(sek)		5	5	
	Zielstation				Schaltfunktion		Keine 🔽	einschalten 💌	
	Zielstation				Ping fortsetzen(se	ek)	5	120	
	-/-	Wenn Relais	prüfe	alle	ob	Wenn	dann		
	1	eingeschaltet 💌	Zielstation 1	5 sec	nicht erreichbar 💌	3	mal bedingt	 umschalten 	
	2 🗹	eingeschaltet 💌	Zielstation 2 -	5 sec	nicht erreichbar 👻	3	mal bedingt	💌 umschalten	
	3		Zielstation 1	5 sec		3	mal sofort	💌 umschalten	
	4		Zielstation 1	5 sec	- 🔽	3	mal sofort	💌 umschalten	
	5 🔲		Zielstation 1 -	5 sec	- 🔽	3	mal sofort	💌 umschalten	
	6 🔲	- •	Zielstation 1	5 sec	- 🔽	3	mal sofort	 umschalten 	
	7	- •	Zielstation 1 -	5 sec	-	3	mal sofort	 umschalten 	
	8 🔲		Zielstation 1	5 sec	-	3	mal sofort	💌 umschalten	
	9 🔲	- •	Zielstation 1	5 sec	-	3	mal sofort	 umschalten 	
	10 🔲	-	Zielstation 1	5 sec	-	3	mal sofort	💌 umschalten	
	Speichern			hern	Alles lösch	en			,

Zur Überprüfung der Funktion zeigen die einzelnen Nummern der Bedingungen den Zustand der Prüfung farblich an.

Grün: Bedingung trifft zu.

- Gelb: Bedingung trifft zu, Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
- Rot: Bedingung trifft nicht zu.

Der Umschaltablauf.

C PowerSwitch - Window	PowerSwitch - Windows Internet Explorer										
COC 🗢 🧭 http://aki	f666666/		[م	• 🖻 🐓 🗙	2	PowerSwitch	:	×			☆ ☆
	HPV1.5.9										
		Monitor	Hand	buch		Konfiguration			Abmelden		
	Monitor									Deutsch 💌	
				Ping	etti	ngs					
	Ping		IP/DNS Adresse			Umschaltablauf		An		Aus	
	Zielstation		google.de			Signal + Wartezeit	(sek)	5		5	
	Zielstation		8.8.8.8			Schaltfunktion		einsch	alten	ausschalten	
	Zielstation					Wartezeit(sek)		5		5	
	Zielstation					Schaltfunktion		Keine	-	einschalten 💌	
	Zielstation					Ping fortsetzen(se	k)	5		120	
	1	Wonn Polais	prüfo				Wonn		dann		
	-/-	Wellin Kelais	pruie	alle		,	vveiiii		uann		
	1 🗹	eingeschaltet 💌	Zielstation 1 -	5 sec	nie	cht erreichbar 🔽	3	mal	bedingt	 umschalten 	
	2 🔽	eingeschaltet 💌	Zielstation 2 -	5 sec	nie	cht erreichbar 🔻	3	mal	bedingt	 umschalten 	
	3	- •	Zielstation 1 -	5 sec	-		3	mal	sofort	 umschalten 	
	4	- •	Zielstation 1 -	5 sec	E		3	mal	sofort	 umschalten 	
	5 🔲		Zielstation 1	5 sec	-		3	mal	sofort	 umschalten 	
	6 🔲		Zielstation 1 -	5 sec	-		3	mal	sofort	✓ umschalten	
	7		Zielstation 1 -	5 sec	-		3	mal	sofort	 umschalten 	
	8 🔲	- •	Zielstation 1	5 sec	-		3	mal	sofort	 umschalten 	
	9		Zielstation 1 -	5 sec	-		3	mal	sofort	 umschalten 	
	10 🔲	-	Zielstation 1 -	5 sec	-		3	mal	sofort	 umschalten 	
	Speiche			hern	ern Alles löschen			_			

- 1.) Sie hören ein akustisches Signal in Form von 3 Signaltönen.
- 2.) Es wird 5 Sekunden gewartet.
- 3.) Das Relais schaltet aus und die Stromversorgung ist unterbrochen.
- 4.) Es wird 5 Sekunden gewartet.
- 5.) Das Relais schaltet wieder ein und die Stromversorgung ist wieder hergestellt.
- 6.) Es wird 2 Minuten gewartet.
- 7.) Die Überwachung wird erneut gestartet.

Hinweis:

Tragen Sie bei "**Ping fortsetzen**" eine ausreichende Wartezeit ein. Nach der Stromunterbrechung kann es sein, dass Ihr Endgerät(Router) einige Zeit benötigt, um die normale Funktion oder Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Wird die Zeit hierfür zu niedrig angesetzt, schaltet der **SecurePowerSwitch** dem Router bereits den Strom wieder ab, bevor es überhaupt die Möglichkeit gab, die angegebenen Server zu erreichen.

Anwendungsbeispiel 5

Schalten von elektrischen Geräten über das Internet:

Beispiel: Steuerung des SecurePowerSwitch über das Internet.



Registrierung:

Registrieren Sie sich auf der Homepage <u>http://www.myopengate.com</u> und folgen Sie den Anweisungen auf der Homepage.



Hinweis:

Verwenden Sie bei Benutzername/Kontoname und Passwort keine Sonderzeichen und achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung!

Konfiguration:

Nach erfolgreicher Registrierung, müssen Sie noch die zuvor bei der Registrierung vergebenen Anmeldedaten wie Benutzername/Kontoname und das Passwort in den **SecurePowerSwitch** eintragen. Dazu verbinden Sie sich bitte mit dem **SecurePowerSwitch** über ihren Browser und wählen über die Konfiguration das **Optionen-Menü.** Dort werden diese Anmeldedaten ebenfalls hinterlegt.

PowerSwitch - Windows Internet Explorer				
	₽ 🗟 🍫 🗙	C PowerSwitch		☆ ☆
	HP	V1.5.9		
Monitor	Handbuch	Konfiguration	Abmelden	
Konfiguration > Optione	n		Deutsch 💌	
maximal Leistung	2300 Watt		Werte löschen	
nach Neustart, Relais ein	N			
M2M Kontoname	heatd			
M2M Romonanie				
M2M Server	akserver1.com			
AK-SecurePower	rSwitch	AK-NOR		

M2M – Kontoname: M2M – Passwort: M2M – Server: Der in MyOpenGate vergebene Benutzername. Das in MyOpenGate vergebene Passwort. Tragen Sie hier den Rendezvous – Server ein. In diesem Fall "**akserver1.com**"

Hinweis:

Diese Funktionen werden erst nach dem **Neustart** aktiv. Verwenden Sie bei Kontoname und Passwort keine Sonderzeichen und achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung!

Hinweis:

Ihren Router vor Ort müssen Sie in der Regel für dieses Verfahren nicht umkonfigurieren. Die gesamte Anmeldung und der Verbindungsaufbau wird vollständig verschlüsselt ausgeführt.

Fernzugriff über das Internet mit dem PC:

Verbinden Sie sich **erneut** mit <u>http://myopengate.com</u> und melden Sie sich auf Ihrem Konto mit Ihren M2M - Zugangsdaten an.



Wählen Sie nun im Menü die "**Geräteliste**". Es werden Ihnen nun alle mit diesem Konto verbunden Geräte angezeigt. Klicken Sie nun auf das entsprechende Gerätebild und Sie werden sofort mit dem Gerät verbunden.



Ab hier sind Sie schon direkt mit Ihrem **SecurePowerSwitch**, z.B. zu Hause, verbunden. Da dieser natürlich auch noch durch Zugangsdaten geschützt ist, müssen Sie hier den Benutzernamen und das Passwort des **SecurePowerSwitch** eingeben. (siehe Passwort festlegen oder Experten-Konfiguration)

Verbindung herste	llen mit akserver1.com	? ×
R	G	A.
Der Server "akserve einen Benutzername Warnung: Dieser Se Benutzernamen und (Basisauthentifizieru	er1.com" an "protected area" erf en und ein Kennwort. erver fordert das Senden von I Kennwort auf unsichere Art an ung ohne eine sichere Verbindung	ordert g).
<u>B</u> enutzername:	🖸 xt	
Kennwort:	Kennwort speichern	<u></u>
	OK Abt	prechen

Jetzt können Sie das an den **SecurePowerSwitch** angeschlossene Gerät ein- bzw. ausschalten, den aktuellen Stromverbrauch ablesen oder Einstellungen ändern.



Fernzugriff über das Internet mit dem SmartPhone:

Sie können den **SecurePowerSwitch** natürlich auch via SmartPhone oder Pad direkt über das Internet erreichen.

2

Starten Sie auf Ihrem SmartPhone den Browser. Verbinden Sie sich mit der Internetseite <u>http://www.myopengate.com</u> und loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein.



Ab hier sind Sie schon direkt mit Ihrem SecurePowerSwitch, z.B. zu Hause, verbunden. Da dieser natürlich auch noch durch Zugangsdaten geschützt ist, müssen Sie hier den Benutzernamen und das Passwort des SecurePowerSwitch eingeben.

Klicken Sie nun auf das entsprechende Gerätebild und Sie werden sofort mit dem Gerät verbunden.



Jetzt können Sie das an den Secure-PowerSwitch angeschlossene Gerät einbzw. ausschalten, den aktuellen Stromverbrauch ablesen oder Einstellungen ändern.

3	www.myopengate.com/m/profile X	4 Monitor Hanc Monitor
	Authentifizierung erforderlich Für den Server http://akserver1.com.80 ist erforderlich. Der Server meldet Folgendes: protected area. Nutzername: Xt Passwort:	
	Abbrechen Anmelden	Ausschalten Ausschalten U: Musschalten Werte der letzten 60 :